

BTW Spezialwerkzeug GmbH



Art.-Nr.: 90100181



(GB) Engine Timing Tool Kit.

(FR) Outillage de calage et réglage de distribution.

(DE) Arretierwerkzeug

(ES) Herramientas de ajuste y bloqueo de Motores.

			OEM Ref.	KM 6340	KM 6333
90100181	Qty / Set			1	1
(GB) Application	Engine Code	Year	Stock Ref.	23058-04	23058-05
(FR) Affectation	Moteur	Anée			
(DE) Anwendung	Motor	Jahr			
(ES) Aplicación	Código del motor	Año			
		Essence/Petrol/Benzin/Gasolina			
Corsa-D 1,6 VXR	Z16 LER, Z16 LET, Z16 XE1, Z16 XEP, Z18 XER	03-		■	■
Astra-G 1,6 16v		03		■	■
Astra-H 1,6 / 1,8 16v / Turbo		03		■	■
Meriva 1,6 16v / VXR		03		■	■
Zafira-B 1,6 16v		03		■	■

(GB) Instructions for use – Always refer to the vehicle manufacturer's service manual or a suitable proprietary instruction book.
Warning – Incorrect or out of phase engine timing can result in damage to the valves. It is always recommended to turn the engine slowly, by hand, and to re-check the camshaft and crankshaft timing positions.

(FR) Mode d'emploi – Il faut toujours se référer au manuel d'entretien du constructeur automobile ou à un manuel d'instructions approprié du constructeur.
Avertissement – Le calage incorrect ou déphasé de la distribution d'un moteur aura pour résultat le dégât des soupapes. Il est toujours conseillé de tourner le moteur lentement, manuellement, et de contrôler à nouveau les positions de calage de distribution de l'arbre à cames et du vilebrequin

(DE) Bedienungsanleitung – Stets im Bedienungshandbuch des Fahrzeugherstellers bzw. in einer geeigneten, firmeneigenen Betriebsanleitung nachschlagen.
Achtung – Falsche oder phasenverschobene Motorsteuerung kann die Ventile beschädigen. Es wird daher immer empfohlen, den Motor langsam von Hand durchzudrehen und die Einstellungen der Nockenwelle sowie der Kurbelwelle neu zu kontrollieren.

(ES) Instrucciones de uso – Referirse siempre al manual de servicio del fabricante del coche o a un libro adecuado de instrucciones propietarias.
Advertencia – Los tiempos (poner a punto) incorrectos o fuera de fase pueden resultar en daño a las válvulas. Se recomienda girar siempre el motor lentamente, a mano, y rechequear las posiciones de tiempo (poner a punto) del eje de levas y cigüeñal.

Opel – Vauxhall 1,6 + 1,8 16v

BTW-Spezialwerkzeug GmbH
 Weberstr. 5 42899 Remscheid
 Tel. : 02191/69 200-0
 Fax Einkauf: 02191/69200-20 Fax Verkauf: 02191/69200-10
 info@btw-werkzeug.de <<http://www.btw-werkzeug.de>>

